



		 Globalni inženjering za sreću ljudi			
Br. projekta: (naručitelj)		MBO Mehaničko biološka obrada otpada		Br. projekta:	
Koda projekta: (naručitelj)				R12-1141/19	
Br. ugovora:				Koda projekta:	
				CGO Zadar Br. dokumenta: 200 POD 0028	
Upute za održavanje					
Vrsta opreme: Kompresor zraka za čišćenje filtra		Poz. broj: F7		Proizvođač: PARISSE Compressori S.r.l.	
				Model/tip: P300.SCT	
				Br. stranica: 8	
Napomena:					

REVIZIJA BR.	OPIS PROMJENA	IZRADA	DATUM IZRADE
1	Izmijene po traženju Inženjera	RIKO. d.o.o.	30.09.2025
0	Osnovni dokument	RIKO d.o.o.	23.07.2024



PARISE COMPRESSORI S.r.l.
Via Fabio Filzi, 57 - 36051
OLMO DI CREAZZO (VI) - ITALIA
Tel. +39 0444 341791 - Faks. +39 0444 341375
www.parise.it-info@parise.it



PARISE COMPRESSORI S.R.L.
Via F. Filzi, 45-57
36051 Olmo di CREAZZO (VI) - ITALIA
Tel. +39 (0)444 341791 Faks. +39 (0)444 341375
info@parise.it www.parise.it

- SVI KOMPRESORI NAVEDENI U OVOM PRIRUČNIKU NAMIJENJENI SU ISKLJUČIVO ZA UPORABU U ZATVORENOM PROSTORU



Sigurnosni list i digitalni Korisnički priručnik (molimo skenirajte QR-kod) sastavni su dio stroja. Priručnik sadrži informacije o sigurnosti, tehničkim aspektima, radu, održavanju i rezervnim dijelovima. Svrha mu je korisniku pružiti potrebne informacije za ispravno, neovisno i sigurno korištenje i upravljanje strojem.

Upute sadržane u priručniku odnose se na različite tipove i modele strojeva: Pročitajte upute koje se odnose na vaš model stroja.

**OPREZ!**

Pažljivo pročitajte Sigurnosni list i digitalni Korisnički priručnik (skenirajte QR-kod) i pridržavajte se priloženih uputa prije bilo kakve uporabe, provjere ili rada stroja.

Izmjene i dopune korisničkog priručnika

Informacije, opisi i ilustracije sadržani u Sigurnosnom listu i digitalnom Korisničkom priručniku odražavaju stanje tehnike u trenutku prodaje stroja. Proizvođač, posvećen stalnom poboljšanju svojih proizvoda i/ili iz tržišnih razloga, zadržava pravo tehničkih ili komercijalnih izmjena na uređajima u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Svi se dodatci moraju čuvati zajedno s priručnikom i smatraju se sastavnim dijelovima priručnika.

Sigurnosni znakovi

Stroj je opremljen pločama i piktogramima koji na brz i jednostavan način skreću pozornost na objekte i situacije koje mogu izazvati određene opasnosti, a naročito:


- sprječavaju opasna ponašanja;
- upozoravaju izložene osobe na rizike ili opasnosti;
- propisuju sigurna ponašanja.

**OPASNOST!**

Strogo je zabranjeno uklanjanje sigurnosnih znakova ili mijenjanje njihovih značajki.

Provjerite jesu li sigurnosni znakovi uvijek savršeno čitljivi.

Zamijenite oštećene znakove drugim znakovima iste vrste i pobrinite se da ih postavite na izvorna mjesta.

**OPASNOST!**

Stroj ne smiju koristiti djeca ili osobe smanjenih fizičkih, mentalnih ili osjetilnih sposobnosti, kao ni osobe s nedostatkom iskustva i znanja u korištenju stroja.



Ograničenja odgovornosti

Proizvođač se odriče svake odgovornosti za štetu nanесenu osobama ili imovini uzrokovanu:

- nepravilnom primjenom uređaja,
- potpunim ili djelomičnim nepoštivanjem danih uputa,
- korištenjem uređaja koje nije u skladu s važećim propisima,
- korištenjem u suprotnosti s nacionalnim zakonima o sigurnosti i sprječavanju nezgoda,
- preinakom makar jednog jedinog dijela uređaja,
- neispravnom instalacijom i/ili spajanjem na predviđene izvore napajanja.
- korištenjem neoriginalnih rezervnih dijelova.



OPREZ!

Proizvođač se odriče svake odgovornosti za bilo kakvu štetu na imovini i/ili osobama uzrokovanu nepridržavanjem uputa u Sigurnosnom listu i digitalnom Korisničkom priručniku.



UPOZORENJE!

Poznavanje glavnih sigurnosnih norma i propisa ključni je uvjet za sukladno korištenje stroja. Operater treba poštivati sigurnosne propise koji su na snazi u zemlji u kojoj se stroj koristi.



OPASNOST!

Slijedite sve sigurnosne upute navedene u Sigurnosnom listu i digitalnom Korisničkom priručniku za sigurnu upotrebu stroja.

Opći zahtjevi



OPASNOST!

Nepravilna uporaba i neispravno održavanje stroja mogu uzrokovati tjelesne ozljede osoba. Pažljivo slijedite upute sadržane u Sigurnosnom listu i digitalnom Korisničkom priručniku.

Kako biste izbjegli opasnosti za osobe ili oštećenje stroja, slijedite dolje navedene upute i pravila ponašanja:

- Stroj ne smiju koristiti neovlašteni, neprikladno obučeni članovi osoblja ili članovi koji nemaju pomoć ili nisu odgovarajućeg fizičkog stanja.
- Stroj ne smiju koristiti djeca i osobe koje ne poznaju upute za uporabu sadržane u Sigurnosnom listu i digitalnom Korisničkom priručniku.
- Nemojte mijenjati, deaktivirati ili uklanjati sigurnosne uređaje (fiksne i/ili pomične štitnike, kućišta, itd.) izlažući tako druge operatere i izložene osobe rezidualnim rizicima.
- Provjerite jesu li pločice i znakovi na stroju savršeno čitljivi.
- Ne stavljajte predmete na stroj ili na njegove komponente.
- Ne naslanjajte se i ne pokušavajte se popeti na stroj ili njegove komponente.
- Držite osobe, djecu i životinje podalje od stroja i radnog područja.
- Držite sigurnu udaljenost između radnog područja i stroja.
- Ne dodirujte vruće dijelove stroja (cijevi, motor itd.). Neke površine mogu doseći visoke temperature i ostati vruće čak i nekoliko sati nakon što se stroj zaustavi.
- Koristite osobnu zaštitnu opremu (OZO) prikladnu za posao koji obavljate.
- Članovi osoblja moraju nositi prikladnu odjeću i izbjegavati:
 - široku odjeću ili široke rukave;
 - kravate ili šalove;
 - ogrlice, narukvice ili prstenje;
 - dugu kosu koja nije vezana ili skupljena u mrežicu za kosu.
- Održavajte radni prostor čistim i bez nepotrebnih alata.



- Prije pokretanja stroja, provjerite jesu li sve sigurnosne opasnosti pravilno uklonjene, jesu li svi štitnici na mjestu i jesu li svi sigurnosni uređaji prisutni i učinkoviti.
 - Ne koristite stroj primijetite li bilo kakve nepravilnosti u njegovu radu.
 - Svaki kvar odmah prijavite Rukovoditeljima.
 - U slučaju kvara neka stroj popravljaju isključivo kvalificirani tehničari.
 - Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove.
 - Nemojte izlijevati vodu ili tekućine izravno na uređaj.
 - Nemojte koristiti stroj u prisutnosti vode ili u vlažnim okruženjima.
 - Isključite stroj iz napajanja i ispustite tlak iz spremnika prije izvođenja bilo kakvog servisa, pregleda, održavanja, transporta, zamjene ili čišćenja.
 - Kada stroj ne radi, isključite ga iz napajanja i otvorite ventil voda kako biste ispustili stlačeni zrak koji se nalazi u spremniku.
 - Nemojte koristiti deterđente na bazi kiseline koji bi mogli oštetiti stroj.
 - Nemojte koristiti uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima ili područjima izloženima opasnim tvarima ili u neprikladnim mikroklimatskim uvjetima.
 - Nemojte koristiti uređaj u lošim vremenskim uvjetima.
 - Stroj ugradite u dobro prozračenom prostoru, zaštićenom od smrzavanja, i osigurajte pravilnu cirkulaciju rashladnog zraka.
 - Nemojte vršiti izmjene ili preinake na stroju.
 - Nakon upotrebe uređaj pohranite na zatvoreno i suho mjesto.
 - Zabranjeno je vršiti izmjene ili preinake na stroju.
 - Nikada ne usmjeravajte zračni mlaz prema ljudima i životinjama.
 - Zabranjeno je odvrtati bilo kakve spojeve kada je spremnik pod tlakom. Provjerite je li spremnik prazan.
 - Zabranjeno je bušiti, variti ili deformirati spremnik stlačenog zraka.
 - Održavajte ventilacijsku rešetku čistom.
 - Nemojte koristiti stroj ako zračni filter nije postavljen.
 - Nemojte preinačiti sigurnosni ventil.
 - Nemojte koristiti stroj na temperaturama nižima od 0 °C.
- Temperатурne granice: najniža = +5 °C; najviša = +43 °C.

OPASNOST OD ELEKTRIČNE ENERGIJE!

Nemojte izvoditi nikakve zahvate na opremi pod naponom (održavanje, čišćenje i sl.).

Isključite napajanje prije bilo kakvog zahvata na stroju.

- Ne dodirujte dijelove pod naponom.
- Držite djecu i životinje podalje od električnih uređaja.
- Napon napajanja mora odgovarati onom navedenom na pločici s tehničkim podacima. Zabranjeno je koristiti bilo koju drugu vrstu napajanja.
- Stroj priključite samo na mrežu napajanja opremljenu sustavom uzemljenja.
- Provjerite je li sklopka stroja u položaju „0“ (ISKLUČENO) prije priključivanja ili isključivanja stroja iz napajanja.
- Redovito provjeravajte da je kabel za napajanje cjelovit i da nema znakova istrošenosti, pucanja ili ljuštenja.
- Nemojte namotavati kabel za napajanje oko stroja na kraju rada: vanjske površine mogu biti vrlo vruće i oštetiti kabel.
- Nemojte preinačiti niti zamijeniti kabel za napajanje.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, obratite se Centru za korisničku podršku.
- Zamjenu kabela mora obaviti kvalificirano osoblje.
- Kabel za napajanje držite dalje od radnog područja i mogućih opasnosti (oštre, mokre, masne površine, itd.).
- Nemojte koristiti stroj ako su kabel za napajanje ili utikač oštećeni ili ako je stroj pao na tlo ili se na bilo koji način oštetio.
- Nemojte uranjati kabel za napajanje ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Koristite sklopku 1/3 (AUTO/ISKLUČENO) za zaustavljanje stroja.
- Nemojte povlačiti kabel kako biste isključili utikač iz utičnice.
- Nemojte koristiti produžne kabele.





Rezidualni rizici

Rezidualni rizici su rizici koji ostaju unatoč svim poduzetim sigurnosnim mjerama, kao i potencijalni neočiti rizici.

Kako biste izbjegli opasnosti za osobe ili štetu na stroju uzrokovanu rezidualnim rizicima, slijedite upute navedene u Sigurnosnom listu i digitalnom Korisničkom priručniku.

Pričekajte da se svi pokretni uređaji potpuno zaustave i/ili da se komponente koje se zagrijevaju potpuno ohlade prije obavljanja bilo kakvog zahvata na uređaju.

Pridržavajte se naznaka i upozorenja navedenih na znakovima koji se nalaze na uređaju i/ili njegovim komponentama.



UPOZORENJE!

Koristite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu ako osjećate stalnu nelagodu zbog buke koju proizvodi stroj.

Okoliš

Kompresori s remenskim pogonom profesionalni su strojevi koji se koriste u industrijskim pogonima gdje je potrebna neprestana uporaba.



OPASNOST!

Strogo je zabranjeno koristiti stroj u uvjetima drugačijima od onih opisanih u Sigurnosnom listu i digitalnom Korisničkom priručniku. Svaka drugačija uporaba uređaja nije ovlaštena i opasna je (nepravilna uporaba).



OPREZ!

Prije ugradnje pažljivo pročitajte Sigurnosni list i digitalni Korisnički priručnik te priručnik za održavanje.



OPASNOST!

Za transport, rukovanje i sastavljanje stroja koristite osobnu zaštitnu opremu (OZO) prikladnu za zadatak koji treba obaviti.

Ambalažu mora transportirati i njome rukovati kvalificirano osoblje.

Područje mora biti slobodno od prepreka koje bi mogle ugroziti rukovanje strojem.

Kupac mora koristiti opremu i sredstva za podizanje prikladna za rukovanje.

Ako stroj treba transportirati i rukovati njime, uvjerite se da spremnik zraka nije pod tlakom: potpuno otvorite izlazne ventile.

Stroj se mora ugraditi u dobro prozračenom prostoru, zaštićenom od smrzavanja, kako bi se osigurala ispravna cirkulacija rashladnog zraka za kompresor.

Nadalje:

- Područje mora imati nizak postotak prašine u zraku.
- Temperaturne granice područja: najniža = 5 °C; najviša = 43 °C.
- Napajanje energijom mora biti uzemljeno.
- Nemojte postavljati stroj na nagnutu površinu.



Rad



OPASNOST!

Provjerite odgovara li mrežni napon onomu navedenom na identifikacijskoj pločici.



OPASNOST!

Prije pokretanja uređaja operator mora s razumijevanjem pročitati Sigurnosni list i digitalni Korisnički priručnik te priručnik za održavanje.



OPASNOST OD ELEKTRIČNE ENERGIJE!

Uvjerite se da je stroj spojen na pravilno uzemljenu utičnicu (talijanski Predsjednički dekret br. 547).
Proizvođač se odriče svake odgovornosti ako se ovo važno pravilo ne poštuje.



OPASNOST!

Prije pokretanja stroja provjerite cjelovitost komponenti i uvjerite se da su vijci i priključci zategnuti.

Prije pokretanja stroja provjerite:

- odgovara li mrežni napon onomu navedenom na identifikacijskoj pločici;
- jesu li izvedeni svi priključci;
- je li razina ulja dovoljna: mora dosegnuti polovicu prozirnog indikatora.

Zaustavljanje stroja



OPREZ!

Kada se stroj ne koristi, isključite ga iz napajanja.



OPASNOST OD ELEKTRIČNE ENERGIJE!

Za zaustavljanje stroja nemojte povlačiti kabel kako biste isključili utikač iz utičnice. Upotrijebite sklopku tlačne sklopke (7).



OPASNOST OD ELEKTRIČNE ENERGIJE!

Prije obavljanja bilo kakvih radnji održavanja ili čišćenja potrebno je isključiti stroj iz električne mreže i ispustiti zrak iz spremnika i priključenih alata.



OPASNOST!

Obratite pozornost na vruće površine. Pričekajte dok se stroj ne ohladi prije izvođenja radnji održavanja ili čišćenja.



OPASNOST!

ISKORIŠTENO ULJE JE OPASAN ZAGAĐIVAČ!

Ulje se mora zbrinuti u skladu sa zakonskim odredbama koje su na snazi u zemlji korištenja.

Skenirajte QR



EZ Izjava o sukladnosti mora pratiti stroj sve dok se ne rashoduje.



EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

MI

PARISE COMPRESSORI S.r.l.
VIA FABIO FILZI, 57
36051 CREAZZO (VI) – ITALIJA

KOMPRESOR
MODEL: P 300-SCT
SERIJSKI BR.: X-0771/3

IZJAVLJUJEMO DA JE U SKLADU SA SLJEDEĆIM PROPISIMA/NORMAMA

DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE Recepita in Italia Con Il. lgs. 17/10
DIRETTIVA BASSA TENSIONE (LVD) 2014/35/UE
DIRETTIVA COMPATIBILITA ELETTRROMAGNETICA (EMC) 2014/30/UE
DIRETTIVA RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE (SPVD) 2014/29/UE

Turi Parise
Via Fermi N° 100
36100 Vicenza (VI)

29. 3. 2023.

[Potpis]